MANUAL DEL PROPIETARIO

ET-475 TELEFONO ELECTRONICO INALAMBRICO

Favor de leer antes de usar este equipo

Cat. No. 43-572B

INTRODUCCION

CARACTERISTICAS

Su Telefono Inalámbrico DUo-FONE ET-475 le ofrece los últimos avances en la tecnología de los teléfonos inalámbricos., incluyendo lo siguiente:

- Circuito CCT Super Avanzado - Provee una claridad comparable a los teléfonos alámbricos, reduce el ruido de fondo y aumenta la efectividad cuando se opera a distancia.
- Acceso Automático-Código de Protección - Cambia cada vez que usted devuelve el auricular a la base para ayudar a prevenir que otros usarios de teléfonos inalámbricos usen su línea teléfonica.
- COM-LOC garantiza que otros usarios de teléfonos inalámbricos no puedan usar su línea teléfonica cuanto el auricular esté colgado.

Su teléfono tambíen ofrece las siguientes características especiales:

30 Números de Memoria - permite que usted guarde hasta 30 números de teléfono, incluyendo 3 números de alta prioridad que

usted puede marcar con el toque de un botón.

Privacy - evita que la persona al otro lado de la línea telefónica le escuche mientras que usted habla con alguien que esté en el mismo cuarto que usted.

Redial - le ofrece remarcado automático con un solo toque del último número marcado.

Flash - manda una señal electrónica que se usa con servicios especializados de teléfono como el de llamada en espera.

Marcado a Base de Tonos o Impulsos (Rotativo) - permite que usted conecte su teléfono al servicio a base de tonos o impulsos.

Compatibilidad con equipos para sordera - permite que use su teléfono con equipos para sordera que tienen un selector T (teléfono).

Este teléfono ha sido probado y cumple con todas las normas aplicables de UL.

© 1992 Tandy Corporation
Todos los Derechos Reservados
COM-LOK, DUoFONE, y Radio Shack son marcas registradas usadas por la
Corporación Tandy.

Advertencia: Para prevenir la posibilidad de un incendio o riesgo de descarga eléctrica y daños al teléfono, no lo exponga a la lluvia o la humedad.

CUIDADO

Riesgo de Descarga Eléctrica No lo Abra

ADVERTENCIA: PARA REDICUR EL RIESGO DE DESCARGAS ELECTRICAS, NO QUITE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR). NO EXISTEN PARTES QUE REQUIERAN MANTENIMIENTO O SERVICIO. REFIERASE A PERSONAL Y SERVICIO CALIFICADO.

Este simbolo es con la intención del alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso sin aislamiento dentro del producto que pudiera ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de descargas eléctricas a las personas.

Este simbolo es con la intención de alertar al usuario de la presencia de instrucciones para la operación, mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña a este producto.

CONTENIDO

Instalación	5
Seleccionando una Ubicación	5
Montando la Base	
Preparativos	8
Hacer-Contestar una llamada	
Uso del Remarcado Automático	
Uso de la Característica Privacy	
Uso de Flash	
Uso del Servicio a tonos en una línea a impulsos	
Marcación memorizada	
Diagnóstico de Averías	
Mantenimiento	
Ciudado	
Especificaciones	
Frecuencias de operación	
Generalidades	
Parámetros de Operación	

INSTALACION

SELECCIONANDO UNA UBICACION

Usted puede montar la base en una placa para pared, montarlo directamente en la pared o ponerlo sobre un escritorio, repisa o mesa. Seleccione una ubicación que cumpla con los siguientes requerimientos:

- Cercano a una salída de corriente alterna (AC)
- Cercano a un enchufe de línea telefónica
- Fuera del camino de las actividades normales en el área
- Alejado de intercomunicadores inalámbricos, alarmas y monitores de cuarto

La ubicación de la base afecta el alcance del teléfono. Si usted tiene varias elecciones para la ubicación, puebe cada ubicación para ver cual le provee el mejor desempeño.

Si el enchufe de la línea de teléfono no es un enchufe modular, debe modernizar el cableado. Puede cambiar el cableado usted mismo, usando enchufes y adaptadores disponibles en su tienda Radio Shack local. O puede dejar que la compañía de teléfonos modernice el cableado.

La compañía de teléfonos le cobrará por la instalación de los enchufes necesarios.

La compañía de teléfonos le preguntará por el número del enchufe a instalar. El número es RJ11C para el enchufe de escritorio y RJ11W para el enchufe de pared.

MONTANDO LA BASE

Una vez seleccionada la ubicación para la base, siga las instrucciones apropiadas para su instalación.

En un escritorio

Siga estos pasos si instala la base sobre un escritorio, repisa o mesa.

- Conecte uno de los extremos del cable modular provisto en el enchufe del teléfono localizado en la parte inferior de la base.
- Conecte el otro extremo del cable modular en el enchufe de la línea telefónica modular.
- Enchufe el adaptador AC provisto al enchufe DC 12V en la parte inferior de la base.
- Conecte el adaptador en un enchufe de corriente alterna AC.

En una placa para pared

Siga estos pasos para instalar la base en una placa de pared. Esto requiere un cable modular corto (Cat. No. 279-390). El cable requerido y un amplio surtido de placas para pared estan disponibles en su tienda Radio Shack local.

- Conecte uno de los extremos del cable modular corto en el enchufe del teléfono localizado en la parte inferior de la base. Conecte el otro extremo en el enchufe de la placa de pared.
- Enchufe el adaptador AC provisto al enchufe DC 12V en la parte inferior de la base.
 Guie el cable del adaptador a través de los ganchos localizados en la parte inferior de la base y conecte el adaptador en un enchufe regular de corriente alterna AC.
- Alinie las ranuras de la bocallave de la base con los pernos de la placa y deslíce la base hacia abajo para asegurarla.
- Levante y gíre el soporte del auricular para que pueda sostener el auricular en su sitio.

Directamente sobre la pared

Siga estos pasos para montar la base directamente en la pared. Estor requiere dos tornillos (no provistos).

 Haga dos perforaciones con una separación de 10 cms. Luego instale un tornillo en cada uno de las perforaciones, dejando que la cabeza sobresalga 1 centímetro de la pared.

- Conecte uno de los extremos del cable modular provisto en el enchufe del teléfono localizado en la parte inferior de la base.
- Gire el cable descendiéndolo y bajándolo por el par de ganchos como se muestra. Luego conecte el otro extremo del cable en un enchufe de la línea telefónica modular.
- 4. Inserte el adaptador de corriente alterna AC provisto en el enchufe DC 12V en la parte inferior de la base. Luego guie el cable del adaptador a traves del par de ganchos localizados en la parte inferior de la base y conecte el adaptador en un enchufe regular de corriente alterna AC.
- Alinie las ranuras de la bocallave con los tornillos montados y deslíce la base hacía abajo para asegurarlo.
- Levante y gire el soporte del aricular para que pueda sostener el auricular en su sitio. Ver el Paso 4 "En una placa para pared.

PREPARATIVOS

CARGADO DE LA BATERIA

Recargue la batería cuando el indicador **BATT LOW** se encienda.

Nota: Si la energía de la batería esta baja, el POWER está en ON y el auricular no esta en uso, el indicador BATT LOW lentamente se enciende y se apaga. Si la energía de la batería esta muy débil, el indicador BATT LOW no se encenderá

Cuando usted recargue la batería, usted puede mantener POWER en ON, pero si lo mantiene en OFF se recargará más rapidamente.

Cuando usted instale una nueva batería, mantenga **POWER** en **OFF.** Después cargue la batería por lo menos 24 horas antes de usar el teléfono.

Para cargar o recargar la batería mantenga el auricular en la base. El indicador **CHARGE** se mantendrá encendido.

Notas:

- La primera vez que use su telefóno después de instalar una nueva batería, probablemente no funcione y oiga un tono erróneo. Esto puede pasar también después de recargar la batería cuando se ha descargado completamente.
- Si esto pasa, asegurese de que el auricular esté encendido Despuésdevuélva el auricular a la base 5 segundos. Esto restablece el acceso al código de seguridad.

- Si el indicafor CHARGE no está encendido cuando usted ponga el auricular en la base, asegúrese que la batería y el adaptador AC estén correctamente conectados.
 - También verifique los contactos cargadores en el auricular y en la base. Si los contactos estan sucios o manchados, límpielos con borrador para lápiz.
- Aproximadamente una vez al mes, descargue completamente la batería. De lo contrario, la batería pierde su habilidad de recargarse completamente.

Para descargar completamente la batería, mantenga el auricular fuera de la base hasta que el indicardor BATT LOW se encienda. Después mantenga POWER en OFF, devuelva el auricular a la base, y recargue la batería completamente.

REEMPLAZO DE LA BATERIA

Si usted sigue la instrucciones de "Cargado de la batería", la batería provista debe durar por varios años. Cuando la batería pierde la habilidad de cargarse completamente, ordene un repuesto para su batería a través de su tienda Radio Shack.

Instale la batería como se describe aquí. Cargue la batería como se describe en "Cargado de la batería".

- sivo y puede dañar los ojos o la piel. Puede ser fatal si se ingiere.
- Manipule con cuidado la batería para evitar cortos circuítos, con materiales como anillos, bracaletes o llaves. La batería o el conductor puede sobrecalentarse o quemarse.

ESTABLECIENDO LA FUNCION DE MARCADO.

- Quite el directorio MEMORY y la cubierta de plástico del auricular.
- Use un pequeño destornillador Phillips para quitar el tornillo que asegura la tapa del compartimiento de la batería. Quíte la tapa deslizándola en la dirección de la flecha.
- Fije el conector de la batería al conector dentro del compartimiento de la batería. Coloque la batería dentro del compartimiento.
- Reinstale la tapa del compartimiento de la batería y asegurelo con el tornillo.
- Reinstale el directorio MEM-ORY y la cubierta de plástico.
 Por favor tome nota de lo siguiente cuando reemplace la batería en su teléfono:
- Use solamente una batería directa (CTB-1T1350, a través de su tienda Radio Shack local).
- No se deseche la batería en el fuego. (NO INCINERE) Pudiera explotar.
- No abra o mutíle la batería. El electrolito que filtra es corro-

Coloque el **selector MODE** según el tipo de servicio contratado. Si usted no está seguro del tipo de servicio, haga esta prueba.

- 1. Coloque **MODE** en **TONE**.
- 2. Levante el auricular y escuche el tono de marcar.
- 3. Presione cualquier número con excepción del cero.
 - Si el tono de marcar se suspende, usted tiene el servicio a base de tonos.
 - Si el tono de marcar continúa, el servicio es a base de impulsos. Coloque **MODE** en **PULSE**.

OPERACION

HACER/CONTESTAR UNA LLAMADA

Para hacer o contestar llamadas, fije **POWER** en **ON**. Para una mejor recepción, extienda completamente las antenas en la base y el auricular, y mantenga la antena de la base en una posición vertical

Si el auricular está en la base, levante el auricular para hacer o contestar una llamada. Si el auricular está alejado de la base, presione TALK/HANGUP. El indicador TALK/HANGUP se enciende.

Para desconectar una llamada, ponga el auricular en la base o presione **TALK/HANGUP**. El indicador **TALK/HANGUP** se apagará.

Notas:

- Si usted puede oir el timbre de otro teléfono en la misma línea, puede fijar POWER en OFF cuando el auricular esté alejado de la base. Esto conserva la energía de la batería. Cuando usted oiga el otro teléfono timbrar, fije POWER en ON y presione TALK/HANGUP para contestar la llamada.
- Cuando usted presione un botón, un tono se escuchará para indicar que el teléfono acepto la orden. O tres tonos de error se escucharán para indicar que presionó un botón erróneamente, esta fuera del

alcance o hay demasiada interferencia.

USO DEL REMARCADO AUTOMATICO

Síga estos pasos para remarcar automáticamente el último número que haya usted marcado.

- Devuelva el auricular a la base o presione TALK/HANGUP para desconectar la llamada.
- Levante el auricular o presione TALK/HANGUP, y espere el tono para marcar.
- 3. Presione **REDIAL/PAUSE**.

La memoria guarda hasta 16 dígitos, asi que usted puede remarcar un número de larga distancia así como llamadas locales. La memoria también guarda LDT y pausas. Vea "Uso de Servicios a Tonos en una Línea de Impulsos" y "Registro de Pausa" en "Marcación Memorizada".

USO DE LA CARACTERISTICA PRIVACY

Oprima y mantenga oprimido el botón **PRIVACY** si usted no quiere que la persona al otro lado de la línea telefónica escuche lo que habla con alguien que esté en la misma habitación que usted. Usted puede seguir escuchando a la persona al otro lado de la línea telefónica.

Suelte el botón **PRIVACY** para continuar con la conversación telefónica

.

USO DE FLASH

Use **FLASH** para ejecutar la operación del interruptor de llamadas para los servicios especializados, como llamadas en espera.

Por ejemplo, si usted tiene llamada oprima en espera. FLASH para tomar la segunda llamada sin desconectar llamada actual. Oprima FLASH otra vez para regresar a la primera llamada.

Notas:

La memoria no guarda registros de FLASH o los digitos oprimidos después de FLASH.
 Si usted no tiene ninguna clase de servicios especiales, y oprime FLASH, usted podría desconectar la llamada en curso.

USO DEL SERVICIO A TONOS EN UNA LINEA DE IMPULSOS

Algunos servicios especiales, como los bancarios por teléfono, requiere señales a base de tonos. Si usted tiene servicio a impulsos, usted aún puede usar los servicios especiales a tonos. Siga estos pasos.

- Asegúrese que MODE esté en PULSE.
- 2. Marque el número principal del servicio.
- Cuando el servicio conteste, oprima "#/LDT. Marque los números adicionales. El teléfono envía los números con señales a base de tonos.
- Cuando termine la llamada, coloque el auricular en su sitio u oprima TALK/HANGUP para desconectar la llamada. El teléfono automaticamente se programa a la función de impulsos.

Nota: Recomendamos que usted no use el remarcado autómatico para números que incluyen LDT. La segunda pausa después del cambio de función podría no ser lo suficientemente larga para permitir que conteste el servicio especial.

u

MARCACION MEMORIZADA

Usted puede guardar 30 o más números en la memoria Cada número que usted guarde puede tener hasta 16 dígitos.

Guarde números de alta prioridad, como son los números para servicios de emergencia, en las ubicaciones M1, M2 M3. Usted puede marcar estos números con tan solo oprimir un solo botón.

Guarde hasta 27 números adicionales en las ubicaciones del 01 al 27. Usted puede marcar estos números al oprimir **MEMORY** seguido por los dos dígitos de la clave de ubicacion.

Guarda de un número en la Memoria.

Siga estos pasos para guardar un número en la memoria.

- Asegúrese de que MODE esté colocado para el tipo de servicio que usted tiene y asegúrese que el indicador TALK/HANGUP este apagado.
- 2. Oprima **STORE.** El indicador **TALK/HANGUP** se enciende, y dos tonos se escuchan.

Nota: El botón **STORE** es suspendido para evitar que accidentalmento lo presione.

 Introduzca el número de teléfono incluyendo pausas y LDT. Vea "Regístro de una Pausa" y "Uso de servicios a tonos en una Línea a impulsos".

Nota: Cada pausa o LDT usa un dígito de memoria.

Presione M1, M2, o M3. O presione MEMORY seguido por dos digitos, código de ubicación de memoria (01-27). Esto guarda el número en una de las memorias.

Notas:

- Si usted recibe una llamada mientras está guardando un número en la memoria, oprima TALK/HANGUP para contestar la llamada. Despúes de la llamada, empiece de nuevo con el segundo paso para guardar el número.
- Por cada número guardado, escriba el nombre de la persona o compañia enseguida del número de ubicación en el directorio MEMORY. Use un lápiz en caso de que posteriormente guarde un número diferente.
- Para borrar un número de la ubicación M1, M2 o M3, oprima STORE. Despúes oprima M1, M2 o M3.

Para borrar un número de ubicación 01-27, oprima **STORE**. Despúes oprima **MEMORY** seguido por los dos dígitos, código de ubicación de memoria (01-27)

.

Registro de pausa

En algunos sistemas de teléfonos, usted tiene que marcar un código de acceso (el 9 por ejemplo) y esperar por un momento por un tono de marcar antes de marcar un número.

Si su teléfono está conectado a alguno de estos sistemas, usted probablemente deseará usar una pausa en el punto apropiado cuando esté quardando un número de teléfono en la memoria. Oprima REDIAL/PAUSE para quardar una pausa de 2 segundos. Para una pausa más larga, oprima **REDIAL/PAUSE** varias veces.

Marcado de un número guardado en la Memoria Siga estos pasos para marcar un número guardado en la memoria.

- 1. Levante el auricular de la base u oprima **TALK/HANGUP**:
- Cuando escuche el tono para marcar, oprima M1, M2 o M3.
 O puede oprimir MEMORY seguido por los dos dígitos, código de memoria de ubicación (01-27).

Prueba de los números de emergencia guardados en la Memoria Si usted guarda números de un servicio de emergencia (departamento de policía, de bomberos o de ambulancia) y usted decide probar el número guardado, permanezca en la línea para explicar la razón de su llamada. Haga estas llamadas tarde por la noche o

muy temprano en la mañana para evitar las horas pico.

Guardando/Marcando Número de Servicios Especiales

Cuando usted guarda servicios especiales (así como substitutos de larga distancia o servicios bancarios por teléfono) le recomendamos que guarde el número de teléfono del servicio en una memoria y la informacion adicional (así como números de larga distancia) en otra memoria. Primero marque la memoria del número del servicio. Cuando contesten, marque la memoria con la información adicional.

Notas:

- Si usted tiene servicio de pulso, asegúrese de guardar un regístro de LDT al final del número del servicio.
- Si el servicio requiere un número personal de identificación, manualmente marque el número en el momento apropiado. Para prevenir acsin autorización para servicios especiales, le comendamos no guardar números de identificación perla memoria. sonal en

DIAGNOSTICO DE AVERIAS

No esperamos que tenga ningún tipo de problema con su teléfono, pero si usted lo tiene, las siguientes indicaciones le pueden ayudar. Si usted sigue teniendo problemas, lleve su teléfono a la tienda Radio Shack local donde nuestro personal le ayudará.

Su teléfono tiene un circuito especial que lo proteje de descarga estática. El circuito se apaga si el auricular recibe una descarga estática. Si el auricular deja de funcionar, apáguelo durante varios segundos para restablecer este circuito.

Si alguien descuelga otro teléfono de la misma línea, el volumen puede bajar o usted puede oir sonidos raros. Si esto pasa, cuelgue el otro teléfono.

Si su teléfono no funciona o lo hace inapropiadamente, verifique la conexíon de la línea telefónica. Si la llamada es demasiado ruidosa, cuelgue y vuelva a marcar. Si usted sigue teniendo problemas, desconecte el aparato. Si otros teléfonos de la misma línea funcionan apropiadamente, la falla esta en este aparato telefónico o en su instalación. Si usted no puede localizar el problema, lleve su teléfono a su tienda Radio Shack local donde nuestro personal le ayudará.

Si la interferencia es severa, trate lo siguiente:

 Si usted recibe interferencia de otro teléfono inalámbrico, usted puede cambiar su teléfono por uno de diferente frecuencia operativa, si lo regresa dentro de los 30 días de la fecha de compra. Mantenga el auricular lejos de fuentes de interferencia como computadoras. iuquetes control remoto. micrófonos inalámbricos. sistemas alarmas inalámbricos. comunicadores inalámbricos y monitores de cuarto. luces fluorescentes У aparatos eléctricos. Si la interferencia es severa, apaque el aparato que este interfiriendo.

Si el alcance disminuye, intente lo siguiente:

- Extienda completamente ambas antenas, y mantenga la antena de la base en posición vertical.
- Regrese el auricular a la base y recargue la batería.
- Asegúrese que ninguna de las antenas esté tocando una superficie de metal.

Si el teléfono no funciona, intente lo siguiente:

- Asegúrese que POWER esté en ON.
- Mueva el auricular cerca a la base
- Asegúrese de que el cable de la línea telefónica y el adaptador AC estén correctamente conectados.

- Asegúrese de que la batería esté cargada. (Si la batería está muy baja, no tiene suficiente energía para encender el indicador BATT LOW).
- Extienda completamente ambas antenas y mantenga la antena de la base en posición vertical.
- Con el auricular encendido, regrese el auricular a la base por 5 segundos.
- Esto restablece el código de acceso de seguridad.

MANTENIMIENTO

CUIDADO

Su Teléfono Inalámbrico DUo-FONE ET-475 es un ejemplo de diseño y manufactura superiores. Las siguientes sugerencias le ayudarán a cuidar su teléfono inalámbrico para que usted lo pueda gozar por muchos años.

Mantenga su teléfono inalámbrico seco. Si se moja, séquelo inmediatamente, Los líquidos pueden contener minerales que pueden corroer los circuitos electrónicos

Utilice y almacene su teléfono inalámbrico solo en ambientes de temperatura normal. Las temperaturas altas pueden acortar la vida de los dispositivos electrónicos o distorsionar o fundir partes plásticas.

Utilice su teléfono inalámbrico de una manera suave y con cuidado. Tirarlo al suelo puede dañar los circuitos y la caja de su teléfono funcione de manera incorrecta.

Mantenga su teléfono inalámbrico libre del polvo y de grasas para evitar el desgaste prematuro de las partes de su teléfono.

Limpie su teléfono inalámbrico ocasionalmente con un trapo húmedo para que se conserve como nuevo. No use químicos concentrados, solventes de limpieza, o detergentes poderosos para limpiarlo

La modificación o el mal manejo de los circuitos internos de su teléfono pueden causar un mal funcionamiento y también pueden invalidar la garantía de la misma. Si su teléfono no opera como debiera hacerlo, se recomienda llevarlo a su tienda Radio Shack para que le brinden apoyo especializado.

ESPECIFICACIONES

FRECUENCIAS DE OERACION					
	Base		Handset		
Canal	TX	RX	TX	RX	
1	46.710 MHz	49.770 MHz	49.770 MHz	46.710 MHz	
M	46.870 MHz	49.930 MHz	49.930 MHz	46.870 MHz	
N	46.930 MHz	49990 MHz	49.990 MHz	46.930 MHz	
0	46.970 Mhz	49.970 MHz	49.970 MHz	46.970 MHz	
Proporción Fu	Potencia de Sal unción Impulso d	le Marcado		10pps	
Pausa Interdiç	gital			850 mS	
Capacidad de la Memoria de Remarcado Automático					
				30 Memorias	
Requerimientos	•			400 \ / - (- 40	
Base		0.0.1/-#- D	O /D-t/ N:	120 Volts AC	
			C (Batería de Ni		
				708 gms	
Medidas:			00 4		
Base			63 mm x 1		
Auricular			57mm x	53 mm x 215 mm	
PARAMETROS	S DE OPERACIO	ON			
Le ofrecemos esta información para ayudarle a responder a las preguntas					
	iía telefónica le p				
			Tipo RJ11C pa RJ11W para plac		
pared					
Timbre			Puentea		
			0-130 volts señal		
Resistencia		100 Onin (Colg	ado), 300 Ohm ((Descoigado)	